



**Let's
get
started**



如何使用 Hypervolt 3 Pro

無線震動按摩槍



使用前請詳細參閱操作說明。

在開始使用前請先

下載 Hyperice App


透過 Hyperice App，充分發揮 Hypervolt 3 Pro 的功能。跟隨引導式訓練、追蹤您的恢復進度，並從世界頂尖的專業運動員獲得技巧和建議。



充電您的 Hypervolt 3 Pro

在初次使用前，請先將電池充飽電，充電時間**最多四小時**。當握把上的 LED 燈維持綠色恆亮且完全亮起時，即代表電力已充滿。


請使用 Hyperice 的原廠充電器充電，請勿使用來路不明的充電器以避免毀損產品或釀成火災。



啟動您的 Hypervolt 3 Pro

選擇按摩頭

選擇所需的按摩頭，並將其直接插入連接端，同時用力推入。



打開電源

按下電源鍵即可啟動您的 Hypervolt 3 Pro，請長按約 0.5 - 1 秒直到電量指示燈（LED 燈）亮起，隨後即可放開。




調整段速

旋轉數位段數旋鈕，即可選擇您所需的段數 (1-6)；每轉動一格即切換一段，機身背面的白色指示燈將顯示目前的段數設定。



如何保養

請確保電源已關閉，且未連接充電器，使用濕布輕輕擦拭。
不使用時，請存放在乾燥、陰涼和通風的地方，避免陽光直射。




更換式按摩頭




熱能按摩頭 (Heated Head)

提供三段式溫感熱力，帶來更深層、更舒緩的按摩體驗。



楔型按摩頭 (Wedge)

適用於大面積與長條型肌群，例如腿後肌群 (Hamstrings) 與小腿。




叉型按摩頭 (Fork)

適用於阿基里斯腱與脛脛束 (IT Bands)，能同時針對筋膜組織的兩側進行精準按摩。



平型按摩頭 (Flat)

適用於厚實且紮實的肌群，例如臀肌 (Glutes) 與股四頭肌 (Quads)。





氣墊按摩頭 (Cushion)

適合較敏感的部位，例如手腕、腳踝、膝蓋、斜方肌，特別是骨骼周邊區域。

如何使用 Heated Head 3

極速熱能按摩頭




使用前請詳細參閱操作說明。

在開始使用前請先

充電您的 Heated Head 3 極速熱能按摩頭

將您的 Heated Head 3 連接 USB-C 傳輸充電線，直到充電完畢。
電池充滿電最多可能需要 3 個小時。




啟動您的 Heated Head 3

打開電源

啟動產品請按住電源開關鍵約 0.5 - 1 秒，直到電力指示燈 (LED 燈) 亮起，即可開啟您的 Heated Head 3。


調整溫度

按下電源開關鍵 / 溫度控制鍵，即可選擇您所需的熱度等級 (1-3)；每按一次即切換一段，按鈕右側的指示燈將顯示目前的溫度等級。



安裝 Heated Head 3

將 Heated Head 3 直接插入無線震動按摩槍的前端插槽，同時用力推入。



如何保養

請確保電源已關閉，且未連接充電線，使用濕布輕輕擦拭。

不使用時，請存放在乾燥、陰涼和通風的地方，避免陽光直射。



為您服務

如有任何操作上的疑問可以聯絡我們，將會有客服專員為您服務，也感謝您對本產品的支持！



(04)2386-1799



customer@ursasports.com



有熊運動官網：
ursasports.com



@pfm2316u



客服時間：9:00 - 17:30 (週一~週五)